



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Ładowarka x 1szt.



Instrukcja obsługi x 1szt.

ZESTAW NARZĘDZI

klucz płaski: 10"13



śruby M6*40 x 2



śruby M6*30 x 6



śruby M5*14 x 4



Klucz sześciokątny M4/M5/M6


Dokładnie sprawdź zawartość opakowania. Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Zalecamy, aby montaż był wykonywany przez osobę dorosłą.


Wskazówki: Przed pierwszym użyciem należy ładować przez 12 godzin..

PRZEGLĄD OPAKOWANIA

Wyjmij zawartość z pudełka. Usuń przekładki piankowe, które chronią elementy przed uszkodzeniem podczas transportu. Sprawdź zawartość pudełka pod kątem zadrapań lakieru, wgnieceń lub zagięć kabli, które mogły powstać podczas transportu. Ponieważ HP02E został zmontowany i zapakowany w fabryce, nie powinno być żadnych problemów, nawet jeśli pudełko ma kilka zadrapań lub wgnieceń.



MONTAŻ I KONFIGURACJA

**1.Zamontuj podpórkę**

Włóż śruby sześciokątne M5*14 przez dwa otwory podpórki. Za pomocą klucza sześciokątnego M4 dokręć i zamocuj je na miejscu.

2.Zamontuj poprzeczną rurę podnóżka

Włóż śruby z łbem gniazdowym M6*40 kolejno przez płytkę wzmacniającą poprzeczną rurę podnóżka (upewniając się, że wycięcia w płycie są skierowane do góry) i poprzeczną rurę podnóżka. Dokręć je mocno za pomocą klucza sześciokątnego M5.

3.Zamontuj kierownicę

Włóż dwie rurki kierownicy do widelca. Wkręć śruby z łbem sześciokątnym M6*30 w otwory po obu stronach widelca, obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Dokręć je za pomocą klucza sześciokątnego M5..

Inne zamontowane części:

- Za pomocą klucza imbusowego M3 wyreguluj manetkę przyspieszenia do odpowiedniej pozycji i mocno dokręć.
- Za pomocą klucza imbusowego M5 wyreguluj dźwignię hamulca do odpowiedniej pozycji i mocno dokręć.

Uwagi:

• Model HP02E został skonstruowany zgodnie z określonymi specyfikacjami projektowymi. Oryginalne wyposażenie dostarczone w momencie sprzedaży zostało dobrane pod kątem zgodności z ramą, widelcem i wszystkimi innymi częściami.

Niektóre części zamienne dostępne na rynku wtórnym mogą nie być kompatybilne.

- Należy upewnić się, że motorowerek montują wyłącznie osoby dorosłe, postępując zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi produktu.
- Podczas montażu należy upewnić się, że wszystkie śruby, nakrętki i elementy są dobrze dokręcone. Regularnie sprawdzaj te części, aby upewnić się, że nie są poluzowane lub uszkodzone.
- Należy regularnie sprawdzać różne elementy motorowerka, aby upewnić się, że pozostaje on w dobrym stanie technicznym.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

LISTA KONTROLNA PRZED JAZDĄ



Luźne części

Nie powinny występować żadne nietypowe odgłosy lub dźwięki pochodzących od luźnych części lub uszkodzonych elementów. Jeśli nie masz pewności, poproś doświadczonego mechanika o sprawdzenie.



Hamulec

Sprawdź, czy hamulce działają prawidłowo. Po naciśnięciu dźwigni hamulec powinien zapewniać skuteczne hamowanie.



Rama, widelec i kierownica

Sprawdź, czy nie ma pęknięć lub uszkodzonych połączeń. Chociaż uszkodzenia ramy zdarzają się rzadko, możliwe jest, że agresywny kierowca uderzy w krawężnik lub ścianę i zniszczy lub wygnie ramę. Wyrób sobie nawyk regularnego sprawdzania opon.



Ciśnienie w oponach

Okresowo sprawdzaj opony pod kątem nadmiernego zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby, a także regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach i w razie potrzeby ponownie je napompuj. W przypadku przebicia opony można załatać dętkę lub kupić nową dętkę.



Sprzęt ochronny



Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak atestowany kask ochronny, ochraniacze na łokcie i kolana. Zawsze noś buty, nigdy nie jeźdź boso lub w sandałach, a sznurowadła powinny być zawiązane i nie powinny znajdować się w pobliżu kół, silnika i układu napędowego.

Nie rozpoczynaj użytkowania tego pojazdu po raz pierwszy, zanim nie napompujesz opon do odpowiedniego ciśnienia i nie wykonasz ładowania akumulatora przez co najmniej 12 godzin.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie pojazdu i unieważnienie gwarancji.

JAZDA NA MOTOROWERKU ELEKTRYCZNYM

Zawsze noś kask i odzież ochronną, aby uniknąć upadków i obrażeń podczas nauki jazdy, jak pokazano na rysunku.



Trzymaj obie ręczki.



Wciśnij przycisk zasilania i obserwuj ładowanie po prawej stronie kierownicy



Przekręć manetkę, aby przyspieszyć i naciśnij pedał gazu.



Aby zwolnić/zatrzymać się, zwolnij manetkę przyspieszenia, a następnie stopniowo naciśnij hamulec, aby zwolnić/zatrzymać się.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Ładowarka dostarczona wraz z motorowerkiem elektrycznym powinna być regularnie sprawdzana pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części, a w przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń nie wolno ładować motorowera, dopóki ładowarka nie zostanie naprawiona lub wymieniona.

- Czas pierwszego ładowania: 12 godzin
- Czas ładowania: do 5 godzin



Otwórz gumową zatyczkę



Włóż wtyczkę ładowania



Założ i zamocuj gumową zatyczkę po zakończeniu ładowania

Uwaga:

- Motorowerek będzie w pełni naładowany, gdy dioda LED na ładowarce zmieni kolor z czerwonego (ładowanie) na zielony. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, **PRZESTAŃ ŁADOWAĆ** i odłącz urządzenie.
- Nie ładuj, jeśli występuje nadmierny zapach/ciepło, wyciek lub uszkodzenie fizyczne.
- Nie podłączaj ładowarki, jeśli port ładowania jest mokry. Utrzymuj miejsce ładowania w czystości i suchości przez cały czas.
- Należy unikać ładowania motorowera elektrycznego w środowiskach o ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperaturze.
- Przed wycieraniem i czyszczeniem motorowera elektrycznego płynem należy zawsze odłączyć go od ładowarki.
- Ładowanie powinno być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Należy używać wyłącznie zalecanej ładowarki dostarczonej przez dostawcę.

DANE TECHNICZNE

	Parametr	HP02E
Wymiary	Wymiary produktu	91.1*56.9*64.2cm (35.87*22.40*25.28cala)
	Wymiary opakowania	93.5*17.5*52.5cm(36.81*6.89*20.67cala)
Waga	Waga netto	11.22kg (24.73funta)
	Waga brutto	13.58kg (30funtów)
Waga roweru	Waga ładunku	45kg (100funtów)
	Wiek	3-9 lat
Motorowerek elektryczny	Tryb biegów	8km/h, 16km/h (5 mph,10 mph)
	Maksymalna prędkość	16km/h (10 mph)
	Maksymalny zasięg	10km (6Mil) UWAGA: zależne od obciążenia, temperatury, warunków drogowych, trybu jazdy, stylu jazdy itp.
	Maks. nachylenie	8°
	Klasa ochrony IP	IPX4
Akumulator	Pojemność baterii	14.4V/4 Ah
Ładowanie	Adapter ładowania	16.8V/0.8 A
	Czas ładowania	Okolo 4 godziny
Opony	Rozmiar opony	12-calowa opona pneumatyczna
Silnik	Moc silnika	150W

[1] Wysokość produktu: od podłoża do górnej części motorowerka terenowego;

[2] Maksymalny zasięg: zmierzony przy bezwietrznej pogodzie i temperaturze 77°F (25°C), przy pełnym naładowaniu motorowerka terenowego, jadącego ze stałą prędkością 16 km/h po płaskiej powierzchni z obciążeniem 90 funtów (41 kg).

Rzeczywista żywotność akumulatora zależy od różnych czynników, takich jak obciążenie, wilgotność, prędkość wiatru, sposób użytkowania itp.